

Problema	Causa	Solución
Durante el plastificado, el usuario apaga el dispositivo o se produce una avería eléctrica o el dispositivo se desconecta de algún otro modo de la alimentación eléctrica.	Fallo eléctrico.	Después de reiniciar la plastificadora, se activa la marcha atrás durante 30 segundos para sacar la funda por la bandeja de entrada. Cuando el botón de Encendido/ Apagado se ilumine de color azul, podrá volver a plastificar del modo habitual. Después de un atasco, limpie los rodillos tal y como se describe en la sección «Mantenimiento y cuidado».
Al pulsar el botón de retroceso, la funda no se mueve hacia atrás sino que se expulsa hacia delante.	Se trata de un comportamiento normal porque la funda ha salido de la parte delantera de la plastificadora.	Ninguna.
La plastificadora funciona siempre a la misma velocidad, independientemente del grosor del material.	Sensor de grosor defectuoso.	Remita la plastificadora a nuestro servicio de atención al cliente para que sea revisada.

Eliminación



El símbolo en el envase indica que el envase está fabricado en PAP.

PT Utilização pretendida

Este produto Leitz destina-se a ser utilizado para plastificar papel ou materiais semelhantes. Este produto só deve ser utilizado para uso doméstico ou semelhante, como em escritórios e lojas. Não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais, em ambientes corrosivos ou explosivos ou para fins médicos. O produto pode ser utilizado apenas de acordo com as instruções, conforme descrito neste manual. Qualquer utilização para além da descrita neste manual é considerada como utilização indevida.

Especificações técnicas ①

	Touch A3	Turbo A3	Turbo Pro A3
Rolos / Estilo	6 rolos / Sem Transportador	6 rolos / Sem Transportador	6 rolos / Sem Transportador
Velocidade	1000 mm/min	1500 mm/min	2200 mm/min
Tempo de aquecimento	Aprox. 60 seg. para 80 µm	Aprox. 60 seg. para 80 µm	Aprox. 60 seg. para 80 µm
Intervalo de espessura da bolsa	75 – 250 µm	75 – 250 µm	75 – 250 µm
Espessura máx. do papel	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Largura da entrada	320 mm A3	320 mm A3	320 mm A3
Dimensões (CxLxA)	482 x 117 x 191	482 x 117 x 191	482 x 117 x 191
Condições ambientais para funcionamento/armazenamento	0 °C~40 °C; humidade relativa 10 %~95 %		

Para sua segurança



AVISO! Leia todos os avisos e todas as instruções de segurança.

- Leia atentamente as instruções gerais de segurança. Pode encontrar as instruções gerais de segurança num folheto à parte. Este folheto está incluído.
- Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com este manual, pode causar interferências nocivas na receção de rádio ou televisão ou afetar outros aparelhos eletrónicos em zonas residenciais. O incumprimento invalida a permissão para operar este produto.
- Durante a plastificação, assegure-se de que há uma boa ventilação

(p. ex. abra uma janela).

- Não coloque nada em cima do aparelho e não insira qualquer objeto nas ranhuras de ventilação.
- Desligue e deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar, deslocar ou armazenar. Ao transportar a plastificadora, segure-a sempre pelas pegas laterais.

Para garantir a melhor plastificação possível e para evitar qualquer dano na plastificadora, por favor tome as seguintes precauções:

- As bolsas de plastificação são compostas por dois lados ligados entre si. Nunca plastificar com apenas um dos lados de uma bolsa de plastificação.
- Insira sempre as bolsas de

plastificação no aparelho com o lado dobrado em primeiro lugar. Não insira uma nova bolsa de plastificação até ter retirado o documento previamente plastificado.

- Insira sempre a bolsa no centro da zona de entrada da plastificadora.
- Nunca plastifique bolsas vazias. Insira sempre um documento na bolsa quando plastificar.
- Não corte a bolsa antes de efetuar a plastificação. Corte a bolsa à medida após a plastificação.
- Não plastifique materiais sensíveis a temperaturas elevadas, húmidos, ondulados ou plissados.
- Não plastifique materiais mais espessos do que o especificado neste manual.
- Não plastifique objetos metálicos.
- O processo de plastificação é irreversível. Por favor tenha isto em conta quando plastificar documentos únicos.
- Durante a plastificação normal, não puxe ou empurre a bolsa e não desligue a plastificadora.

Retire da embalagem e verifique o conteúdo ②

A Plastificadora iLam

B Cabo de alimentação/ficha

C Guia de início rápido e Instruções de Segurança

Utilização

Como plastificar um documento ③

1. Instale a **plastificadora** ① sobre uma superfície estável (p. ex. uma mesa), perto de uma tomada

elétrica. Certifique-se de que existe espaço suficiente atrás da plastificadora de modo a que o documento não fique bloqueado e possa ser removido facilmente.

2. Ligue o **cabo de alimentação** ② à tomada elétrica e à **plastificadora** ①.
3. Dobre as bandejas de **entrada** ④ e de **saída** ⑤.
4. Coloque o **interruptor posterior** ⑥ na posição «I» para ligar a plastificadora. O **botão Ligar/Desligar** ⑦ ficará azul e será emitido um sinal sonoro.
5. Prima o **botão Ligar/Desligar** ⑧. O **botão Ligar/Desligar** ⑧ começa a emitir uma luz azul intermitente. A plastificadora está a aquecer. Assim que o **botão Ligar/Desligar** ⑧ parar de piscar, ficar novamente azul e for emitido um sinal sonoro, significa que a temperatura para iniciar o processo de plastificação foi alcançada.
6. Insira o documento dentro da bolsa de plastificação. Alinhe-o o máximo que conseguir com o lado dobrado da bolsa e mantenha margens iguais à esquerda e à direita. As bolsas demasiado grandes podem ser cortadas à medida após a plastificação.
Aviso! A plastificação é permanente. Antes de plastificar documentos únicos, faça um teste com um documento semelhante. Insira sempre pequenos objetos no centro da bandeja de entrada para que sejam reconhecidos pelo sensor de espessura.

7. Insira a bolsa com o lado dobrado em primeiro lugar na **bandeja de entrada** ① até que seja puxada para dentro. O documento plastificado é expulso automaticamente pela **bandeja de saída** ②.
8. Remova o documento plastificado e coloque-o sobre uma superfície plana durante um minuto para arrefecer.
9. Se não pretender plastificar mais documentos, desligue a plastificadora.

Como utilizar o Smart Guide System (apenas modelos Turbo) ④

1. Abra os **guias** ⑤.
2. Puxe os **suportes** ⑥ para fora.
3. Abra a bolsa e coloque-a sobre a **bandeja de entrada** ①.
4. Feche os **guias** ⑤. Adicione o documento no topo da bolsa inferior e dos **suportes** ⑥.
5. Feche a bolsa. Introduza a bolsa na **plastificadora** ③.
Aviso: Se possível, evite utilizar o **botão de inversão** ⑦ quando utiliza o Smart Guide System. No entanto, caso seja necessário utilizar o **botão de inversão** ⑦, certifique-se de que mantém a bolsa afastada do sensor de alimentação assim que tiver saído, e remova-a cuidadosamente do Smart Guide System.

Resolução de problemas

Como recuperar uma bolsa que não foi inserida corretamente ⑥

1. Prima e mantenha pressionado o **botão de inversão** ⑦. A bolsa é expulsa pela bandeja de entrada.

Manutenção e cuidados

Como limpar os rolos ⑤

- Limpe os rolos regularmente, para remover o adesivo em excesso do interior do dispositivo

1. Coloque o **interruptor posterior** ⑤ na posição «I» para ligar a plastificadora. O **botão Ligar/Desligar** ⑧ ficará azul e será emitido um sinal sonoro.
2. Prima o **botão Ligar/Desligar** ⑧. O **botão Ligar/Desligar** ⑧ começa a emitir uma luz azul intermitente. A plastificadora está a aquecer. Assim que o **botão Ligar/Desligar** ⑧ parar de piscar, ficar novamente azul e for emitido um sinal sonoro, significa que a temperatura para iniciar o processo de plastificação foi alcançada.
3. Dobre ao meio uma folha de papel de impressora que não tenha sido utilizada.
4. Insira, 3 a 5 vezes, o papel dentro da bandeja de entrada com o lado dobrado em primeiro lugar. Em alternativa, insira na máquina um cartão de limpeza concebido para o efeito.

Como limpar a caixa

1. Desligue a **ficha** ② da tomada elétrica e espere que o aparelho arrefeça.
2. Limpe a superfície exterior com um pano macio e humedecido e detergente da louça. Não use panos de limpeza ou substâncias químicas que possam danificar a superfície.

2. Ajude o movimento de inversão puxando cuidadosamente pela bolsa.
 O movimento de inversão termina assim que uma bolsa A3 tiver sido totalmente ejetada. Em seguida, a máquina volta ao modo de funcionamento normal.

Problema	Causa	Solução
Durante a plastificação, a bolsa fica presa na parte da frente da plastificadora.	Resíduos de cola no rolo / reação da bolsa face a elevadas temperaturas.	Prima o botão de inversão assim que possível. A bolsa é expulsa pela bandeja de entrada. Ajude o processo puxando pela bolsa com cuidado. Assim que a bolsa tiver saído da zona do sensor, certifique-se de que a bolsa já não se encontra na zona de entrada para evitar que seja puxada novamente. Para plastificar outro documento, volte a ligar o aparelho. Limpe os rolos depois de uma bolsa ter ficado encravada, conforme descrito na secção «Manutenção e cuidado».
Durante a plastificação, o utilizador desliga o aparelho ou ocorre uma falha de energia ou o aparelho desliga-se de outro modo.	Falha de energia.	Depois de reiniciar a plastificadora, a inversão automática é ativada durante 30 segundos para expulsar a bolsa através da bandeja de entrada. Assim que o botão de ligar/desligar acender a luz azul, pode voltar a plastificar como de costume. Limpe os rolos depois de uma bolsa ter ficado encravada, conforme descrito na secção «Manutenção e cuidado».
Ao premir o botão de inversão, a bolsa não é puxada no sentido inverso, mas sim transportada para a frente.	Trata-se de uma situação normal, uma vez que a bolsa já saiu da parte da frente da plastificadora.	Nenhuma.